



ПЛАТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЧПУ



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Плата HSF-ROM




Плата HSF-ROM для систем ЧПУ FANUC 3T/M, 6T/M, 9T/M

Плата HSF-ROM является универсальной ROM-платой для систем ЧПУ FANUC 3T/M, 6T/M, 9T/M. Она предназначена для замены используемых ROM-плат с целью модернизации системы. Например, в ЧПУ FANUC 6T/M можно заменить платы A20B-0008-0420, A20B-0008-0480, A16B-1200-0150, A16B-1200-0630, A16B-1200-0450.

Отличие платы HSF-ROM от стандартных ROM – плат:

- Режим работы без циклов ожидания системной шины при стандартной и повышенной частоте работы вычислителя, что позволяет увеличить быстродействие и получить общий прирост производительности системы ЧПУ от 20% до 40%;
- Удобство в программировании и перепрограммировании, что достигается применением всего двух микросхем ПЗУ в корпусах DIP, выполненных как по EPROM, так и по FLASH технологии;
- Существенно меньшие габаритные размеры и малое энергопотребление.

Плата MC-M22-4



Плата MC-M22-4. Универсальный BTR - модуль.

Плата MC-M22-4 является частью оборудования сети загрузки технологических программ, и устанавливается, как правило, в шкафу управления системы ЧПУ станка. Плата имеет гальванически развязанный интерфейс RS422/RS485, последовательный интерфейс RS232, двухпроводный интерфейс I2C, параллельный 32x разрядный интерфейс. Для редактирования параметров и контроля работы, плата имеет 4x кнопочную клавиатуру, звуковой излучатель и 4x разрядный индикатор.

Технические характеристики

Объем дополнительной буферной памяти	512 Кбайт
Тактовая частота микроконтроллера ATmega128	18,432 МГц
Скорость работы порта RS422/485:	
рекомендуемая	115,2 кБит/с
максимальная	230,4 кБит/с
Скорость работы порта RS232:	
минимальная	1,2 кБит/с
максимальная	230,4 кБит/с
Количество входов/выходов параллельного интерфейса	16 / 16
Уровни сигналов параллельного интерфейса	TTL
Напряжение питания	5В +/- 10%
Ток потребления, не более	300 мА
Окружающая рабочая температура град. цельсия	0...+70

Современные Технологии Разработки Автоматизированных Управляющих Систем



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.straus.nt-rt.ru || sse@nt-rt.ru